

מדריך למשתמש
באפליקציית
LYNK&CO

Lynk & Co App_Get started/Lynk & Co

1. הקדמה

הוראות אלו מפרטות כיצד להתחיל את השימוש באפליקציית Lynk & Co App.

2. שלבים

2.1. התקנת היישום

להורדת האפליקציה לנייד, יש לחפש את מילות המפתח Lynk & Co Cars בחנות האפליקציות App Store* לבעלי מכשירי איפון או Google Play* לבעלי מכשירי אנדרואיד




* בכפוף לתנאי השימוש והפרטיות

לתשומת לבך, לפני השימוש הראשוני


2.1.1. מדיניות פרטיות

- כאשר אפליקציית Lynk & Co מופעלת לראשונה, תופיע הודעת פרטיות אשר תבקש את אישורכם לאיסוף מידע. על המשתמש לגלול מטה, לקרוא את כל ההצהרה ולאשר את הסכמתכם.
- אם קיים עדכון להסכם, הודעת הפרטיות תופיע גם בהפעלה הבאה של אפליקציית Lynk & Co.




2.2. עדכונים

- כדי לסייע לכם להבין את המאפיינים החדשים במערכת, ניתן להחליק בין הכרטיסיות כדי להציג את המאפיינים החדשים בכל גרסה.




2.3 רישום למערכת



- Lynk & Co ID (מזהה Lynk & Co) הכרחי כדי להשתמש בכל התפקודים של אפליקציית Lynk & Co.
- ניתן ליצור מזהה/חשבון Lynk & Co חדש דרך רישום לאפליקציית Lynk & Co.
- יש להזין שם וכתובת דוא"ל ולאחר מכן לבחור את המדינה מתוך רשימת המדינות.
- נדרשת הסכמה להסכמי הפרטיות והמשתמש לשליחת בקשת הרישום.

2.4 כניסה



- לשימוש בתפקודים המלאים של אפליקציית Lynk & Co, יש להתחבר באמצעות מזהה חשבון Lynk & Co.
- כתובת הדוא"ל משמשת כשם החשבון.
- **לאחר הזנת כתובת המייל באפליקציה ישלח קוד אישור בדוא"ל** אותו תתבקשו להזין **לאישור** ולאחריו יהיה ניתן להמשיך ולתפעל את האפליקציה.
- **שימו לב - כתובת הדוא"ל חייבת להיות תואמת לכתובת הדוא"ל שנמסרה במעמד רכישת הרכב.** במידה והכתובת איננה עדכנית, יש לפנות למוקד שירות הלקוחות של לינק אנד קו 5789*.

לשונית Lynk & Co App_Me

1. הקדמה


My Page (הדף שלי) מספק מידע מותאם בהתאם למזהה. המשתמש יכול לראות בקלות ולנהל את המידע האישי, את נתוני השימוש ברכב ופרטים נוספים.

2. שלבים



2.1. מידע משתמש

מידע המשתמש הבא יוצג בחלק העליון של My Page (הדף שלי):

- תמונת פרופיל משתמש.
- כינוי.
- פונקציית סריקת ברקוד כדי לטעון את העדפות המשתמש לרכב (לשמירה על מיקום המושב והמראות, מועדפים ועוד).
- כניסה למרכז ההודעות.



2.2. פרטי פרופיל והודעות




המידע הבא יוצג בדף Profile detail (פרטי פרופיל):

- תמונת פרופיל משתמש: [ניתנת לשינוי] ניתן לשנות את תמונת המשתמש בתמונה מהגלריה או מהמצלמה.
- כינוי: [ניתן לשינוי] ניתן לשנות את הכינוי בכל עת.
- שם מלא: [ניתן לשינוי] ניתן לשנות בנפרד את השם הפרטי ואת שם המשפחה.
- כתובת: [ניתנת לשינוי] ניתן להגדיר או לעדכן את מידע הכתובת בנתונים הבאים:
- ארץ: [חובה] יש לבחור ארץ אחת באופן חופשי.
- שורת כתובת 1: [חובה] הגדרה/עדכון של פרטי מידע כתובת ראשית.
- שורת כתובת 2: [אופציונלית] הגדרה/עדכון של פרטי מידע כתובת נוספת.
- עיר: [חובה] הגדרת שם עיר.
- מדינה/אזור: [חובה (אם קיים)] בחר שם מדינה/אזור.
- מיקוד: [חובה] הגדרת מיקוד.
- דוא"ל: [לא ניתן לשינוי] מוצגת כתובת הדואר האלקטרוני שמשמשת כשם החשבון.
- טלפון.
- רישום מדינה.

2.3 הגדרות

בעמוד Settings (הגדרות) קיימים מספר תפקודים והגדרות לשיפור חווית השימוש.



2.3.1 העדפות שפה

ניתן להיכנס לדף Settings (הגדרות) ולבחור שם את השפה המועדפת למערכת. לאחר ההתקנה, העדפת שפת ברירת המחדל תהיה בהתאם להגדרות שפת המערכת. אם שפת מערכת ההפעלה אינה נתמכת, היישום ישתמש באנגלית כברירת המחדל. לאחר שהשתמש יבחר את השפה החדשה, היישום כולו יאותחל מחדש.


2.3.2 אחר

ניתן למצוא גם את תנאי האבטחה והפרטיות תחת תפריט זה.

2.4 הפעלת התראות בנייד

ניתן להפעיל או לכבות את הצגת ההודעות בנייד דרך עמוד My page (הדף שלי).

אם תרצו להפסיק את הצגת ההתראות, תועברו למסך ההרשאות של מערכת ההפעלה כדי לבצע זאת.



בקרת הרכב Lynk & Co

1. הקדמה

Home Page (דף הבית) נותן גישה לתפקודים חשובים של הרכב. ניתן בקלות לראות את מצב הרכב הנוכחי ולשלוט ברכב.

2. שלבים


2.1. בחירת הרכב

- בעת הכניסה, הדף יטען אוטומטית את הרכב שלכם. אם יש ברשותכם מספר רכבים, בכניסה הראשונית תתבקשו לבחור את הרכב שישמש כברירת המחדל.
- רשימת כלי הרכב תציג את המידע עבור כל כלי רכב.
- המידע כולל:
 - שם הרכב
 - מס' שלדה
 - תמונת הרכב




2.2 מסך הבית של בקרת הרכב

- שם הרכב: אם ללקוח יש מספר כלי רכב, לחיצה על החץ ברשימה הנפתחת, תפתח את דף בחירת רכב. ניתן לבחור רכב אחר מבין הרכבים.
- התראה (סמן ימני-עליון): כאשר יש הודעה חדשה, היא תוצג בפינה הימנית העליונה
- מצב הרכב הנוכחי:
 - מפתח Bluetooth (סמן שני מימין בפינה העליונה) מאפשר לייצר מפתח באמצעות חיבור בלוטות' ולהפוך את הטלפון שלכם למפתח של הרכב.
 - טווח (מעל הרכב, במרכז): טווח הנסיעה המשוער הנוטר.
 - זמן עדכון נתוני הרכב
 - הודעת "כדאי שתדעו": מציגה מצב שחשוב להכיר, כמו דלתות פתוחות. לחץ על האזור המיוחד לכניסה לדף מצב הרכב.
 - קיצורי דרך לבקרת הרכב
 - בשורה מתחת לאיור הרכב תראו את פקדי השליטה: נעילה/ פתיחת דלתות, איתור הרכב ע"ג המפה, שחרור נעילת דלת תא המטען, פתיחת חלונות (אוורור), פתיחת דלתות חשמלית (לא זמין בישראל).
 - כאשר Bluetooth מחובר ונתמך ע"י מערכת הבקרה של הרכב, תינתן עדיפות לשימוש באמצעות Bluetooth. אחרת, הפעולות יבוצעו באמצעות השליטה מרחוק ברכב.
 - סמל בקרת הרכב מציג את מצבו.



2.3 מיקום הרכב

- כדי לגשת לדף זה נדרש מתן הרשאת מיקום בטלפון, לאחר מכן מיקום המשתמש יוצג על המפה.
- לאחר הפעלת הרשאה למיקום הרכב, מיקומו של הרכב מוצג על המפה.
- במסך זה ניתן להפעיל את הפונקציות הבאות:
 - **Flash Lights (הבהוב בפנסים):** בפינה השמאלית-תחתונה: לחיצה על הלחצן תגרום לרכב להבהב בפנסים.
 - **בפינה הימנית-תחתונה:** לחיצה על סמל הרכב תמרכז את התצוגה על הרכב ותציג את הכתובת שלו. לחיצה על סמן ה"כוונת" ימרכז את התצוגה עליכם.




2.4. ניהול טעינה

עמוד זה מציג מידע על מצב הטעינה (באחוזים), הטווח הנותר המשוער (בק"מ), האם הרכב מחובר ו/או נטען ברגע זה או לא.

- Charging / Not Charging (מצב חיבור מטען): מציג את המצב חיבור המטען : מנותק, מחובר או תקלה בכבל הטעינה.
- Battery (סוללה): ניתן לראות את טווח הנסיעה הנוכחי ואת רמת האנרגיה של הרכב.
- אם הרכב בטעינה, לחיצה על End Charging (סיים טעינה) תסיים את הליך הטעינה .

Scheduled Charging (תזמון טעינה):

- תזמון הטעינה אינו מופעל כברירת מחדל. ניתן להפעיל ולהגדיר את שעות ההתחלה והסיום מבעוד מועד. יש להגדיר את זמן תחילת הטעינה וזמן הסיום.
- כאשר נקבע מועד טעינה עתידי , הדף יציג את המידע על הטעינה המתוזמנת, כולל זמן ההתחלה, וזמן הסיום.



2.5. טמפרטורה ובקרת אקלים

עמוד זה מאפשר לכם שליטה במערכות בקרת האקלים של הרכב.

- לחיצה על סמלילי חימום המושבים תפעיל את חימום המושבים. הפעולה תופסק אוטומטית לאחר 15 דקות.
- הפקד המחליק במרכז המסך מציג את הטמפרטורה הנוכחית ברכב. ניתן לשנות את הטמפרטורה ע"י הזזתו ולחיצה על A/C On. בקרת האקלים תופעל למשך 30 דקות ואחריה תופסק אוטומטית.
- מאפשר להפעיל את הפשרת האדים בשמשה הקדמית למשך 15 דקות, לאחר מכן המערכת תופסק אוטומטית.
- מתג אוורור חלונות: פותח את החלונות מעט על מנת לאוורר את הרכב
- טיהור תא הנוסעים: מפעיל את מערכת טיהור האוויר המובנית של הרכב למשך דקה אחת.



2.6 מצב הרכב

מספר הפרטים הדורשים תשומת לב מוצג למעלה ולחיצה על כל פריט תציג את המידע עליו.

פריטי הרכב המוצגים: מצב סגירה של מכסה מנוע, מצב סגירת דלת תא מטען, מצב נעילה של דלת תא מטען, מצב החלונות, מצב פתיחה/סגירה של הדלתות, מצב הנעילה של הדלתות, לחץ האוויר בצמיגים ולחץ אוויר לא תקין, מכסה שקע טעינה פתוח.


מידע נהיגה: מרחק נסיעה כולל, צריכת אנרגיה ממוצעת ל-100 ק"מ.



2.7 נסיעה מתוכננת


הדף מציג מידע אודות נסיעה מתוכננת שהוגדרה קודם לכן. על מנת לתזמן נסיעה, יש להגדיר את המידע הבא:

- זמן הנסיעה: ברירת המחדל היא 08:00 במרווחים של 15 דקות.
- מתג תחזוקת טמפרטורת סוללה: מבוטל כברירת מחדל.
- מתג הכנת האקלים בתא הנוסעים: מופעל כברירת מחדל.
- קביעת מועד: פעם אחת (ברירת מחדל), מחזורי, מדי יום.



2.8. ניהול מפתח

לשימוש במפתח Bluetooth בפעם הראשונה, יש ליצור מפתח Bluetooth לאחר התקרבות לרכב. לאחר שהוא נוצר בהצלחה, המפתח יוצג בדף וניתן יהיה להקיש עליו כדי לבצע חיבור Bluetooth. ניתן גם למחוק ידנית מפתח Bluetooth.



* אפליקציית Lynk & Co פותחה על ידי יצרן הרכב, מופעלת על ידו ובשליטתו המלאה. "מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ אינה מפעילה ו/או שולמת על האפליקציה ועל השירותים המסופקים באמצעותה. לפני השימוש באפליקציה אנו ממליצים לעיין בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של היצרן. השימוש באפליקציה מחייב קליטה סלולרית עם תקשורת נתונים בטלפון הנייד עליו מותקנת האפליקציה וברכב Lynk & Co שלך.

— נסיעה טובה —

LYNK & CO